S-MONOVETTE® CTAD

Prélèvement Sanguin avec les tubes S-Monovette® en combinaison avec un corps de prélèvement



Prélèvement sous vide







Créer le vide en bloquant le piston au fond du tube.

Casser le piston







Insérer le tube dans le corps de pompe



Retirer le tube puis passer les autres tubes du bilan

- Assurez-vous que le piston est bien bloqué (CLIC sonore) au fond du tube avant de le casser.
- Après avoir inséré le tube, attendre l'arrêt de l'écoulement sanguin pour le retirer.

Respecter l'ordre de prélèvement des tubes

SARSTEDT

Sarstedt S.A.R.L · Route de Gray · Z.I. des Plantes · 70150 Marnay · Tel : +33 384 31 95 95 · info.fr@sarstedt.com · www.sarstedt.com